



СТИРКА

ФРОНТАЛЬНЫЕ МАШИНЫ



1

ЗАГРУЗИТЕ белье и
плотно закройте дверь.



2

ДОБАВЬТЕ моющие
средства и кондиционер в
соответствующий отсек.



3

ОПЛАТИТЕ необходимое
кол-во монет/жетонов.



4

ВЫБЕРИТЕ программу
стирки для запуска
машины.

ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не стирайте изделия содержащие масло и легковоспламеняющиеся материалы.
- Не открывайте машину во время работы.
- Не разрешайте детям играть рядом с машинами.

Официальный представитель Maytag в России www.coinlaundry.ru

